

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. POR FAVOR LEIA.

Quando estiver usando uma parte elétrica, algumas precauções básicas devem ser seguidas, incluindo as abaixo:

ATENÇÃO: Este produto é destinado apenas para uso doméstico normal. O fabricante não se responsabiliza por dano causado pelo uso indevido da máquina.

Este aparelho utiliza tomada que só é projetado para ser inserido de uma forma. NÃO TENHA substituir esse recurso de segurança.

Para evitar risco de choque elétrico ou ferimentos:

- Não deixe a Sirena sozinha enquanto estiver ligada, sempre desligue da tomada antes de fazer um reparo ou tentar remover algum bloqueio.
- **PODE OCORRER CHOQUE ELÉTRICO SE FOR USADO EM ÁREA EXTERNA OU SUPERFÍCIES MOLHADAS.**
- Não segure a tomada ou acessórios com as mãos molhadas.
- Não permita que crianças operem a Sirena
- Use apenas conforme descrito no manual e apenas com acessórios aprovados pelo fabricante.
- Não use com cabo de energia ou plug danificado, ou se a máquina tiver caído ou abandonado em área externa
- **NÃO PUXE O CABO DE ENERGIA POR QUALQUER RAZÃO. NÃO USE O CABO DE ENERGIA COMO PUNHADOR OU DEIXE O CABO DE ENERGIA REPOUSAR SOBRE SUPERFÍCIES QUENTES**
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use com nenhuma das aberturas bloqueadas.
- Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.
- Não utilize nenhum produto inflamável, ou combustível líquido como gasolina, para aspirar, ou use em áreas em que possa ter presença de resíduo ou vapor inflamável.
- Não aspire nada que esteja em chamas como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não aspire produtos não-solúveis em água como gesso ou farinha.
- Tenha cuidado especial quando limpar escadas.
- A mangueira elétrica contém cabos elétricos. Não use a mangueira elétrica para aspirar líquidos, ou se ela estiver danificada, cortada ou perfurada. Não aspire nenhum tipo de objeto cortante.
- **A SIRENA FOI DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA APENAS COM O RESERVATÓRIO DE ÁGUA CONECTADO. É UMA CARACTERÍSTICA DE SEGURANÇA. NÃO TENHA SUBSTITUIR ESSE SISTEMA DE SEGURANÇA.**
- **NUNCA GUARDE A SIRENA COM O RESERVATÓRIO QUANDO NÃO ESTIVER USANDO.**
- **APENAS USE A MANGUEIRA PADRÃO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS.**

Anote o número de série aqui para lembrá-lo

Sirena #

Power nozzle #



GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

SOLUÇÃO POSSÍVEL

SIRENA NÃO LIGA	<ul style="list-style-type: none"> - VERIFIQUE SE A TOMADA ESTÁ LIGADA CORRETAMENTE, E SE A TOMADA ESTÁ FUNCIONANDO - VERIFIQUE SE A SUA SIRENA ESTÁ CONECTADA CORRETAMENTE NO RESERVATÓRIO. ELA NÃO FUNCIONA SE NÃO ESTIVER ACOPLADA CORRETAMENTE
SIRENA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO A BAIXA VELOCIDADE	<ul style="list-style-type: none"> - VOCÊ DEVE LIGAR A MÁQUINA PRIMEIRO SEMPRE NA VELOCIDADE ALTA E DEPOIS MUDAR PARA VELOCIDADE BAIXA PARA PURIFICAR O AR. EXISTE UM ATRASO DE 4 SEGUNDOS QUANDO VOCÊ MUDA PARA A VELOCIDADE BAIXA.
SIRENA NÃO ESTÁ SUGANDO A SUJEIRA	<ul style="list-style-type: none"> - LIMPE O SEPARADOR - TROQUE A ÁGUA DO RESERVATÓRIO - VERIFIQUE AS MANGUEIRAS E A ESCOVA ELÉTRICA (OU ACESSÓRIOS) SE ESTÃO OBSTRUIDOS - LAVE OU TROQUE O FILTRO HEPA
POWER NOZZLE NÃO ESTÁ GIRANDO	<ul style="list-style-type: none"> - VERIFIQUE SE A ESCOVA NÃO ESTÁ OBSTRUIDA - VERIFIQUE SE AS CONEXÕES ESTÃO CORRETAS - VERIFIQUE SE A CORREIA ESTÁ CONECTADA
ESTA EXALANDO MAL CHEIRO	<ul style="list-style-type: none"> - LAVE O RESERVATÓRIO, O SEPARADOR E O FILTRO HEPA - VERIFIQUE E REMOVA QUALQUER OBSTRUÇÃO NA MANGUEIRA OU NOS ACESSÓRIOS
SIRENA SACODE QUANDO ESTÁ LIGADA	<ul style="list-style-type: none"> - O RESERVATÓRIO ESTÁ COM ÁGUA ACIMA DO NÍVEL MÁXIMO. ESVAZIE E REPONHA A ÁGUA - LIMPE O SEPARADOR - POSSIVELMENTE ALGUM AGENTE QUE ESPUME ESTÁ NA ÁGUA. ESVAZIE O RESERVATÓRIO E LAVE O
SIRENA DESLIGA SOZINHA	<ul style="list-style-type: none"> - O MOTOR É PROTEGIDO PARA DESLIGAR SOZINHO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO. DEIXE A MÁQUINA DESLIGADA POR TEMPO SUFICIENTE PARA ESFRIAR E TENHA NOVAMENTE
MANGUEIRA ENTUPIDA	<ul style="list-style-type: none"> - REMOVA A TAMPA DO FILTRO HEPA, CONECTE A MANGUEIRA ENTUPIDA NA SAÍDA DE AR E A OUTRA PARTE NA ENTRADA. LIGUE A MÁQUINA PARA QUE REMOVA A OBSTRUÇÃO

PODE SER QUE ESTAS SOLUÇÕES NÃO FUNCIONE. ENVIE SUA SIRENA PARA UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA REPARO.